# Viega Sanfix P Einsteckstück 20 x 18 mm - Modell 2113

https://www.schwarte-shop.de/viega-sanfix-p-einsteckstueck-20-x-18-mm-modell-2113



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **11762**

**€ 9,06**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

**Produktbeschreibung**

**Viega Sanfix P Einsteckstück 20 x 18 mm - Modell 2113.** Das Einsteckstück verbindet das Sanfix-Fosta-Rohr mit metallenen Pressverbindern: Das Einsteckende wird in eine Pressmuffe für Kupfer- oder Edelstahlrohr gesteckt und verpresst.

| | |
|---|---|
| Modell | 2113 |
| Größe | 20 x 18 mm |
| Anschlüsse | Pressanschluss 20 mm für Sanfix-Fosta-Rohr und Einsteckende 18 mm |
| Werkstoff | Rotguss |
| Sicherheit | SC-Contur: unverpresst undicht, Sichtfenster zur Kontrolle der Einstecktiefe |
| Trinkwasser | bis 70 °C, bis 10 bar |
| Heizung | bis 80 °C, bis 10 bar |
| Rohr | Viega Sanfix-Fosta-Rohr (Mehrschichtverbundrohr mit Aluminium-Mittelschicht) |
| Pressbacken | Viega Pressbacken für Sanfix Fosta in passender Größe |

## Einsatzbereiche

- Trinkwasser-Installationen in Wohnung und Etage
- Heizungs-Installationen, Heizkörperanbindung
- Steigleitungen und Verteilungen bis 63 mm

## Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen und mit dem Viega-Kalibrier- und Entgratwerkzeug vorbereiten.
2. Rohr bis zum Anschlag einschieben – die Einstecktiefe im Sichtfenster kontrollieren.

3. Mit der Sanfix-Pressbacke in passender Größe verpressen.
4. Dichtheitsprüfung durchführen – nicht verpresste Verbindungen fallen durch die SC-Contur auf.

**Wichtig**

- Nur mit Viega Sanfix-Fosta-Rohr verwenden – für Kupfer- und Edelstahlrohr gibt es Profipress, Sanpress und Sanpress Inox.
- Nicht für Gas.

Alle Formteile: Viega Sanfix.