Viega Sanfix P Übergangsmuffe 20 mm x 1/2" - Modell 2112

https://www.schwarte-shop.de/viega-sanfix-p-uebergangsmuffe-20-mm-x-1-2-modell-2112



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **11565**

€ 10,61

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Viega Sanfix P Übergangsmuffe 20 mm x 1/2" - Modell 2112. Die Übergangsmuffe verbindet das Rohr mit einem Bauteil mit Außengewinde, zum Beispiel einem Nippel oder einer Armatur.

Modell	2112
Größe	20 mm x 1/2"
Anschlüsse	Pressanschluss 20 mm und Innengewinde 1/2"
Werkstoff	Rotguss
Sicherheit	SC-Contur: unverpresst undicht, Sichtfenster zur Kontrolle der Einstecktiefe
Trinkwasser	bis 70 °C, bis 10 bar
Heizung	bis 80 °C, bis 10 bar
Rohr	Viega Sanfix-Fosta-Rohr (Mehrschichtverbundrohr mit Aluminium-Mittelschicht)
Pressbacken	Viega Pressbacken für Sanfix Fosta in passender Größe

Einsatzbereiche

- Trinkwasser-Installationen in Wohnung und Etage
- Heizungs-Installationen, Heizkörperanbindung
- Steigleitungen und Verteilungen bis 63 mm

Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen und mit dem Viega-Kalibrier- und Entgratwerkzeug vorbereiten.
2. Rohr bis zum Anschlag einschieben – die Einstecktiefe im Sichtfenster kontrollieren.
3. Gewinde zuerst herstellen, danach verpressen.
4. Dichtheitsprüfung durchführen – nicht verpresste Verbindungen fallen durch die SC-Contur auf.

Wichtig

- Nur mit Viega Sanfix-Fosta-Rohr verwenden – für Kupfer- und Edelstahlrohr gibt es Profipress, Sanpress und Sanpress Inox.
- Nicht für Gas.

Alle Formteile: Viega Sanfix.