# Viega Sanfix P Übergangsmuffe 25 mm x 3/4" - Modell 2112

https://www.schwarte-shop.de/viega-sanfix-p-uebergangsmuffe-25-mm-x-3-4-modell-2112



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **11567**

**€ 14,71**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

**Produktbeschreibung**

**Viega Sanfix P Übergangsmuffe 25 mm x 3/4" - Modell 2112.** Die Übergangsmuffe verbindet das Rohr mit einem Bauteil mit Außengewinde, zum Beispiel einem Nippel oder einer Armatur.

| | |
|---|---|
| Modell | 2112 |
| Größe | 25 mm x 3/4" |
| Anschlüsse | Pressanschluss 25 mm und Innengewinde 3/4" |
| Werkstoff | Rotguss |
| Sicherheit | SC-Contur: unverpresst undicht, Sichtfenster zur Kontrolle der Einstecktiefe |
| Trinkwasser | bis 70 °C, bis 10 bar |
| Heizung | bis 80 °C, bis 10 bar |
| Rohr | Viega Sanfix-Fosta-Rohr (Mehrschichtverbundrohr mit Aluminium-Mittelschicht) |
| Pressbacken | Viega Pressbacken für Sanfix Fosta in passender Größe |

## Einsatzbereiche

- Trinkwasser-Installationen in Wohnung und Etage
- Heizungs-Installationen, Heizkörperanbindung
- Steigleitungen und Verteilungen bis 63 mm

## Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen und mit dem Viega-Kalibrier- und Entgratwerkzeug vorbereiten.
2. Rohr bis zum Anschlag einschieben – die Einstecktiefe im Sichtfenster kontrollieren.
3. Gewinde zuerst herstellen, danach verpressen.
4. Dichtheitsprüfung durchführen – nicht verpresste Verbindungen fallen durch die SC-Contur auf.

**Wichtig**

- Nur mit Viega Sanfix-Fosta-Rohr verwenden – für Kupfer- und Edelstahlrohr gibt es Profipress, Sanpress und Sanpress Inox.
- Nicht für Gas.

Alle Formteile: Viega Sanfix.